



● 使用可能  
× 不適合  
○ 適合未確認 ※6

Table with columns for device models (F-02B, F-02Bμ, etc.) and Mirreed charger models (PW-235, PW-241, etc.). Includes sections for 富士通 (F), NEC (N), パナソニック (P), シャープ (SH), and others.

Table with columns for device models (D 7051, D 7051μ, etc.) and Mirreed charger models (PW-235, PW-241, etc.). Includes sections for 三菱 (D), NTT DoCoMo/FOMA (M), LG (L), and others.

Table with columns for device models (M0003SH, M0002SH, etc.) and Mirreed charger models (PW-235, PW-241, etc.). Includes sections for シャープ (SH), ソフトバンク/3G (S), and others.

NTT DoCoMo/FOMA

ソフトバンク/3G



# ミラリード携帯電話充電器シリーズ適合表

2010年3月24日更新

MIRAREED



●	使用可能
×	不適合 (使用しないで下さい。使用の際のクレーム・責任は一切負いません。)
空欄	適合未確認 ※6

電話会社	メーカー名	機種名	PM-248	PM-249	PM-250	PM-251	※5 PM-255	PM-261	PM-265	PM-270	PM-278	PM-285
WILLCOM	京セラ	WX 300K	●	●	●	●	●	●	△		●	
	京セラ	WX 310K	●	●	●	●	●	●	△		●	
	京セラ	WX 320K							△			
	京セラ	AH- K3001V	●	●	●	●	●	●	△			
	京セラ	AH- K3002V	●	●	●	●	●	●	△			
	JRC	AH- J3001V							△			
	JRC	WX 220J							△			
	JRC	WX 310J	●	●	●	●	●	●	△			●
	シャープ	WX ZERO3SH	●	●	●	●	●	●	△			
	シャープ	W- ZERO3	△	△	△	△	△	△	●			
	シャープ	W- ZERO3 [es]	△	△	△	△	△	△	●			●
	KES	9 (nine)										
	サンヨー	WX 310SA	●	●	●	●	●	●	●	△		●
	東芝	WX 320T	●	●	●	●	●	●	●	△	●	

SoftBank / 3g	HTC	X01HT	△	△	△	△	△	△	●			●
	HTC	X02HT										●
	東芝	X01T										●

- ※1 完全放電時は充電しませんので、家庭用純正充電器で充電して下さい。  
(電源が入ると、当社充電器で充電できます)
- ※2 電池メモリーが満タンになっても、充電ランプはついたまま又は点滅する場合がありますが、異常ではありません。
- ※3 空欄箇所は適合未確認なので、絶対に使用しないで下さい。  
・未確認機種使用の際のクレーム・責任は一切負いませんので予めご了承下さい。
- ※4 ▲箇所は使用可能ですが、満充電しません。
- ※5 PM-255の充電器はカープラグにつないだ状態での充電適合です。

# ミラリード携帯電話充電器シリーズ適合表

2010年3月24日更新

MIRAREED



●	使用可能
×	不適合 <small>(使用しないで下さい。使用の際のクレーム・責任は一切負いません。)</small>
空欄	適合未確認 ※6

電話会社	機種名	PM-237~240 PM-243~247	PM-249 PM-251	※8 ※8	PM-252 PM-255
NTT Docomo/PDC	三菱				
	D 506i	●	●	●	●
	D 505is	●	●	●	●
	富士通				
	F 505i	●	●	●	●
	NEC				
	N 505i	●	●	●	●
	N 505is	●	●	●	●
	N 506i	●	●	●	●
	N 506is	●	●	●	●
	パナソニック				
	P 506ic/II	●	●	●	●
	<small>Prosolid</small> P 213i	●	●	●	●
	P 505i	●	●	●	●
	<small>Leontion</small> P 253iS	●	●	●	●
	ソニーエリクソン				
	<small>premini II</small> SO 506i	●	●	●	●
	SO 505i	●	●	●	●
	SO 505is				●
	<small>premini II S</small> SO 506iS	●	●	●	●
<small>premini</small> SO 213i	●	●	●	●	
<small>premini-S</small> SO 213is	●	●	●	●	

電話会社	機種名	PM-237~240 PM-243~247	PM-249 PM-251	※8 ※8	PM-252 PM-255
SoftBank/PDC	三菱				
	V 401D	●	●	●	●
	東芝				
	J-T 10	●	●	●	●
	V 301T	●	●	●	●
	V 602T	●	●	●	●
	V 603T	●	●	●	●
	V 601T	●	●	●	●
	V 502T	●	●	●	●
	V 501T				●
	V 304T	●	●	●	●
	V 302T	●	●	●	●
	サンヨー				
	V 401SA	●	●	●	●
	SA 6				●
	シャープ				
	V 401SH	●	●	●	●
	V 603SH	●	●	●	●
	V 602SH	●	●	●	●
	V 403SH	●	●	●	●
	V 402SH	●	●	●	●
	V 601SH	●	●	●	●
	V 302SH	●	●	●	●
	V 301SH	●	●	●	●
	201SH	●	●	●	●
	V 601N	●	●	●	●

- ※1 完全放電時は充電しませんので、家庭用純正充電器で充電して下さい。  
(電源が入ると、当社充電器で充電できます)
- ※2 ツーカー・ボーダホンの東芝製では下記のような症状が携帯機種によってですが、問題はありません。  
・電話機からジャックを抜くと電源が落ちます。再度電源を入れて下さい。
- ※3 ボーダホンのシャープ製では下記のような症状が携帯機種によってですが、問題はありません。  
・充電中留守番モードになります。
- ※4 ツーカーの京セラ製でジャックの形状がデジタル用と異なる為使用できない機種があります。
- ※5 電池メモリーが満タンになっても、充電ランプはついたまま又は点滅する場合がありますが、異常ではありません。
- ※6 空欄箇所は適合未確認なので、絶対に使用しないで下さい。  
・未確認機種使用の際のクレーム・責任は一切負いませんので予めご了承下さい。
- ※7 ▲箇所は使用可能ですが、満充電しません。
- ※8 PM-252 PM-255の充電器はカープラグにつないだ状態での充電適合です。